

**Ценава листа на телефонни
централи и аксесоари**

KAREL

| | DS серия PABX системи | USD |
|---------------------------|---|------------|
| DS200 (0/0) - MR1W | Базов блок (За монтаж на стена) | 1660 |
| DS200 (0/0) - MR1W – 2SPS | Базов блок с резервен захранващ блок (За монтаж на стена) | 1660 |
| DS200 (0/0) - MR1C | Базов блок (За първи рак - колонен тип) | 1357 |
| DS200 (0/0) - MR1C – 2SPS | Базов блок с резервен захранващ блок (За първи рак - колонен тип) | 1357 |
| DS200 (0/0) - MR2C | Базов блок с модул за връзка (За втори рак – колонен тип) | 1357 |
| DS200 (0/0) - MR2C – 2SPS | Базов блок с модул за връзка с резервен захранващ блок (За втори рак – колонен тип) | 1357 |
| DS200 - ARW | Разширителен блок (За монтаж на стена) | 1366 |
| DS200 - ARW – 2SPS | Разширителен блок с резервен захранващ блок (За монтаж на стена) | 1366 |
| DS200 - ARC | Разширителен блок (Колонен тип) | 1062 |
| DS200 - ARC – 2SPS | Разширителен блок с резервен захранващ блок (Колонен тип) | 1062 |
| CBN200 3R | Рак (За три блока) | 1603 |
| CBN200 4R | Рак (За четири блока) | 1776 |
| DS200S (0/0) | Базов блок | 914 |
| DS200M (0/0) | Базов блок | 657 |

| | | |
|------------------|--|------|
| EX200 (8+/0) FSK | Модул 8 бр. външни линии – аналогови с клип | 580 |
| EX200 (0/16C) | Модул 16 бр. аналогови вътрешни линии с клип | 507 |
| EX200 (0/8U) | Модул 8 бр. цифрови вътрешни линии | 509 |
| EX200 (0/16U) | Модул 16 бр. цифрови вътрешни линии | 821 |
| EX200 (0/8S0) | Модул 8 бр. ISDN BRI вътрешни линии | 1214 |
| EX200 (8T0/0) | Модул 8 бр. ISDN BRI външни линии | 1335 |
| EX200 (1S2/0) | Модул ISDN PRI външна линия | 1178 |
| EX200 (1R2/0) | Модул цифрова R2 външна линия | 1312 |
| EX200 (4E&M/0) | E&M LINE MODULE | 403 |
| EX200 (8E&M/0) | E&M LINE MODULE | 686 |
| EX200 (4VoIP) | VoIP GATEWAY модул 4 линеен | 1009 |
| EX200 (8VoIP) | VoIP GATEWAY модул 8 линеен | 1514 |
| EX200 (16VoIP) | VoIP GATEWAY модул 16 линеен | 2017 |

Софтуерът за програмиране IDEA, се предоставя безплатно със закупуване на съответната конфигурация.

| | | |
|------------|--|------|
| DT130 | DECT базов модул /стенен тип/, поддържа до 16 базови станции и 127 DECT слушалки | 1773 |
| DT130-PRI | DECT PRI модул | 2024 |
| DT130-4UPN | UPN интерфейсен модул – 4 канала | 571 |
| DT130-8UPN | UPN интерфейсен модул – 8 канала | 789 |
| DT131 | DECT базов модул /19" 5U/, поддържа до 64 базови станции и 240 DECT слушалки | 4850 |
| DT131-PRI | DECT PRI модул | 2073 |
| DT131-8UPN | UPN интерфейсен модул – 8 канала | 2326 |
| DB102 | DECT базова станция за вътрешен монтаж | 750 |
| DB103 | DECT базова станция за външен монтаж | 1134 |
| DT130-ANT | Външна диполна антена /за DB103/ | 139 |
| DE130 | DECT слушалка | 143 |

| | MS серия PABX системи | USD |
|--------------------|--|------------|
| MS224 (0/0) | Базов блок | 705 |
| MS224 EX1 (4/12) | Модул разширение 4бр. външни линии / 12 бр. вътрешни линии | 468 |
| MS224 EX2 (0/16) | Модул разширение 16 бр. вътрешни линии | 462 |
| MS128 (0/0) | Базов блок | 464 |
| MS128 EX1 (4/12) | Модул разширение 4бр. външни линии / 12 бр. вътрешни линии | 371 |
| MS128 EX2 (0/16) | Модул разширение 16 бр. вътрешни линии | 336 |
| MS48C (4/12) | Базов блок /4 бр. външни линии, 12 бр. вътрешни линии/ | 387 |
| EXP48C (2/6) | Модул разширение 2бр. външни линии / 6 бр. вътрешни линии | 107 |
| EXP48C (4/12) | Модул разширение 4бр. външни линии / 12 бр. вътрешни линии | 254 |
| EXP48C (0/16) | Модул разширение 16 бр. вътрешни линии | 232 |
| EXP48C-CLID | Модул клип за MS48C | 136 |
| MS48-ISDN (2T0/12) | ISDN базов блок /2 бр. ISDN BRA външни линии, 12 бр. вътрешни линии/ | 575 |
| EXP48 (2/6) | Модул разширение 2бр. външни линии / 6 бр. вътрешни линии | 107 |
| EXP48 (4/12) | Модул разширение 4бр. външни линии / 12 бр. вътрешни линии | 254 |
| EXP48 (0/16) | Модул разширение 16 бр. вътрешни линии | 232 |
| EXP48 (2T0/12) | Модул разширение 2 бр. ISDN BRA външни линии / 12 бр. вътрешни линии | 371 |
| MS38S (4/8) | Телефонна централа 4 бр. външни линии / 8 бр. вътрешни линии | 262 |
| EXP38-CLID | Модул клип за MS38S | 77 |
| MS26C (2/6) | Телефонна централа 2 бр. външни линии / 6 бр. вътрешни линии с клип | 262 |
| MS26S (2/6) | Телефонна централа 2 бр. външни линии / 6 бр. вътрешни линии | 191 |

| АКСЕСОАРИ | | USD | DS200 S/M | MS224 | MS128 | MS48C | MS48 -ISDN | MS38S(-ISDN) | MS26C | MS26S |
|---------------------|---|-----|-----------|---------------------------|-------|-------|------------|--------------|-------|-------|
| FT20-2E | Системен телефон със спийкърфон и двулинеен LCD дисплей | 141 | Y | | | | | | | |
| FT20-4E | Системен телефон със спийкърфон и четирилинеен LCD дисплей | 152 | Y | | | | | | | |
| ST20-2E | Цифров системен телефон със спийкърфон и двулинеен LCD дисплей | 157 | Y | | | | | | | |
| ST20-4E | Цифров системен телефон със спийкърфон и четирилинеен LCD дисплей | 168 | Y | | | | | | | |
| FT10-2E | Системен телефон със спийкърфон и двулинеен LCD дисплей | 123 | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| FT10-4E | Системен телефон със спийкърфон и четирилинеен LCD дисплей | 134 | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| LT26S-H | Системен телефон със спийкърфон и LCD дисплей | 173 | | | | | | | | Y |
| DSS200E | DSS конзола | 125 | Y | | | | | | | |
| DSS20-00 | Дисплей за DSS конзола | 107 | Y | | | | | | | |
| DSS20-28 | DSS конзола | 89 | Y | | | | | | | |
| DSS21-28 | DSS конзола | 89 | Y | | | | | | | |
| DSS80 | DSS конзола | 100 | | Y | Y | Y | Y | | | |
| DSS40 | DSS конзола | 107 | | Y | Y | Y | Y | | | |
| DSS10-16 | DSS конзола | 98 | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| DSS10-28 | DSS конзола | 89 | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| EVM200 (4+4 ch) | Автоматичен разводач /4 мин./ и гласова поща /34 мин./ | 786 | Y | | | | | | | |
| EVM224S (4+4 ch) | Автоматичен разводач /4 мин./ и гласова поща /34 мин./ | 443 | | Y | | | | | | |
| EVM128S (4+4 ch) | Автоматичен разводач /4 мин./ и гласова поща /34 мин./ | 396 | | | Y | | | | | |
| EVM128 (2 ch) | Автоматичен разводач /2 мин./ | 143 | | | Y | | | | | |
| EVM48S (2 ch) | Автоматичен разводач /2 мин./ | 143 | | | | Y | | | | |
| EVM48 (2 ch) | Автоматичен разводач /2 мин./ | 143 | | | | | Y | | | |
| EVM38S (1 ch) | Автоматичен разводач /2 мин./ | 77 | | | | | | Y | Y | |
| EVM-FL | Разширител за автоматичен разводач /2 мин./ | 27 | | Използва се с: | | | | | | |
| EVM-DL | Разширител за гласова поща /34 мин./ | 61 | | EVM200/224S/128(S)/48/38S | | | | | | |
| NET-CM+CON-DS | Софтуер за таксуване и управление | 377 | Y | | | | | | | |
| NET-CM+CON-MS | Софтуер за таксуване и управление | 170 | | Y | Y | Y | | Y | Y | Y |
| NET-CM+CON-MS48ISDN | Софтуер за таксуване и управление | 170 | | | | | Y | | | |

| АКСЕСОАРИ | | USD | DS200 SIM | MS224 | MS128 | MS48C | MS48- ISDN | MS38S(- ISDN) | MS26C | MS26S |
|-----------|---|-----|-----------|--|-------|-------|------------|---------------|-------|-------|
| IA12 | ISDN адаптер | 168 | | Използва се с MS224/128/48C | | | | | | |
| EXP-IA12 | Разширителен модул за IA12 | 107 | | Използва се с IA12 | | | | | | |
| ID12 | CALLER ID базов блок | 57 | | Използва се с: MS224/128/48-ISDN | | | | | | |
| ID12-FSK | FSK разширителен модул (4 линии) за ID12 | 45 | | Използва се с: ID12 (поставя се минимум 1 бр.) | | | | | | |
| ID12-DTMF | DTMF разширителен модул (4 линии) за ID12 | 45 | | | | | | | | |
| RS232 | Интерфейс за сериен принтер | 18 | | | | | Y | | | |
| DY01 | Домофон | 39 | | Y | Y | Y | | Y | Y | Y |
| DY26 | Домофон | 39 | | | | | Y | | | |
| BBU38S | Резервно хранване | 63 | | | | | | Y | Y | Y |
| KY16 | Мини принтер | 109 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ETH200 | LAN адаптер | 223 | Y | | | | | | | |
| ALR200 | Алармен панел | 375 | Y | | | | | | | |
| KT200 | Мултиплексор за данни | 68 | Y | | | | | | | |
| FUSE10 | Кабел с предпазители | 16 | Y | | | | | | | |
| RL04 | Модул релета | 54 | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| MFR224 | Модул DTMF приемници | 121 | | Y | | | | | | |
| HR06 | Релеен модул (6 линии) | 41 | | Y | | | | | | |
| HR08 | Релеен модул (8 линии) | 52 | Y | | | | | | | |

| ДРУГИ | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| FPBASE | Модул защита с филтър (4 линии) | 29 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| FPEXP | Разширителен модул (4 линии) | 25 | | Използва се с: FPBASE | | | | | | |
| SPBASE | Модул защита (4 линии) | 29 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SPEXP | Разширителен модул (4 линии) | 25 | | Използва се с: SPBASE | | | | | | |
| GT10 | GSM GATEWAY (1 Line) | 457 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| GT20 | GSM GATEWAY (2 Lines) | 857 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| GT-SMS | SMS сървър за GT10/20 | 214 | | Използва се с GT10/20 | | | | | | |

Всички цени са в USD без ДДС.

Гаранционен срок - 24 месеца.

Потъмнените позиции се поддържат налични на склад, останалите са със заявка.